

Ansetzen, einsetzen und fertig



- 1 | 10:00**
Mit den Montageanschlüssen wird der Auszug mittig an der Kante des Schrankbodens angesetzt.



- 10:02**
An den vorgegebenen Löchern wird er am Boden festgeschraubt.



- 3 | 10:04**
Die Seitenwangen werden einfach eingesteckt,



- 4 | 10:05**
der Deckel aufgesetzt.



- 5 | 10:07**
Der Auszugsboden ist mittels Bohrhilfe einfach an der Fronttür festzuschrauben.



- 6 | 10:12**
Die Tür mit dem Auszugsboden wird dann eingehängt.



- 7 | 10:13**
Mit der Justierhilfe die Tür ausrichten



- 8 | 10:15**
und fertig.